

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt alkoholos párna segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását! Nyomja a ProClip bal oldali részének szögletes szegélyét az aprótartó és a konzol közötti részbe!



2. Nyomja a ProClip jobb oldali részét lefelé úgy, hogy annak szögletes szegélye beakadjon a konzol pereme alá!

3. Nyomja a ProClip-et a konzol felé, hogy a ragasztócsíkok megtapadjanak!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Civic (2006-2009)

