

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag védőrétegeit a ProClip-ről. Nyomja a ProClip bal részén lévő szögletes élt a részbe az érmetartó és a konzol között.

2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, és akassza be a szögletes alsó élt a konzol alá.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Santa Fe (2006-2012)

