

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Húzza le a ragasztószalagok védőfóliáit a ProClip-ről. Helyezze a ProClip bal részét a konzol szélére.

2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, hogy a szögben lévő jobb szél a konzol alá akaszzkodjon. Nyomja meg a ProClip-et, hogy a ragasztószalagok tapadjanak.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Civic (2006-2011); Honda Civic Hybrid (2006-2011); Honda Civic Si (2006-2011)
- Acura CSX (2009-2011)

