

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását! Helyezze a ProClip bal oldali részét a konzol pereme mögé!



2. Nyomja a ProClip előlapjának jobb oldali részét lefelé úgy, hogy annak szögletes pereme beakadjon a konzol pereme alá a kárpitnál! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!

3. Nyomja a ProClip alsó, jobb oldali részét az oldalfal felé a mutatóujjával, hogy a szögletes szegély mindenképpen jól beakadjon a konzol pereme alá!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus IS Convertible Series (2009-2015); Lexus IS Series (2006-2013)

