

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Helyezze a ProClip bal oldalának szögletes élét a pohártartó ajtaja és a párnázott konzol széle közötti részbe. (Az ajtó továbbra is szabadon nyitható marad)



2. Nyomja le a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes él beakadjon a konzol széléhez a szőnyeg mellett. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz S-Class (2006-2009)

