

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt alkoholos párna segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog! A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a sebességváltó körülvevő panel és a konzol közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Nyomja a ProClip bal oldali részének ívelt szegélyét a réstágító mellett a részbe! Húzza a ProClip-et jobbra / lefelé úgy, hogy az ívelt szegélye beakadjon a sebességváltó körülvevő panel alá!

3. Nyomja a ProClip jobb oldali részét lefelé úgy, hogy annak szögletes szegélye beakadjon a konzol pereme alá! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S80 (2007-2010); Volvo V70 II (2008-2010); Volvo XC70 (2008-2010)

