

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágítók keskeny végét nyomja a sebességváltót körülvevő panel és a konzol pereme közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Nyomja a ProClip bal oldali részének ívelt szegélyét a réstágítók között a részbe! Húzza a ProClip-et jobbra / lefelé úgy, hogy az ívelt szegélye beakadjon a sebességváltót körülvevő panel alá! Húzza ki a réstágítókat!

3. Nyomja a ProClip jobb oldali részét lefelé úgy, hogy annak szögletes szegélye beakadjon a konzol pereme alá!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C6 (2007-2013)

