

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Nyomja be a ProClip bal oldalán található vékony élt a részbe, a közép konzol panelje és a konzol széle között.

2. Nyomja le határozottan a ProClip jobb oldalát, hogy a szögletes él a szőnyeg melletti konzol széléhez akadjon.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Jaguar XK-Series (2007-2015)

