



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!
Akassza a ProClip bal oldali részének szögletes szegélyét a sebességváltót körülvevő panel és a padlón található konzol pereme közötti részbe!



2. Nyomja a ProClip jobb oldali részét lefelé, majd akassza annak szögletes szegélyét a konzol pereme alá!

3. és 4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz C-Class (180-320) (2007-2010)

