

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását! Nyomja a ProClip jobb oldali részének ívelt szegélyét a padlón található konzol oldalfalán lévő részbe! Húzza a ProClip-et felfelé a sebességváltó felé!



2. Helyezze a kezét a ProClip jobb oldalára, majd nyomja azt a sebességváltó felé úgy, hogy a bal oldali szögletes szegélye a konzol pereme és a központi konzol-panel közötti részbe kerüljön!

3. Nyomja a ProClip tetejét erősen lefelé, hogy a szögletes szegély teljesen a részbe kerüljön!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X5 (2007-2013)

