

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a pohártartó paneljének kerete és a konzol pereme közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Nyomja a ProClip bal oldali részének szögletes szegélyét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a réstágítót a konzol oldalfalának pereme és a kárpit közötti részbe! Nyomja a ProClip jobb oldali részét erősen lefelé úgy, hogy annak szögletes szegélye beakadjon a konzol oldalfalának pereme alá a réstágító mellett! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Sequoia (2008-2017); Toyota Tundra (2007-2013)

