

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzíti.

1. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Helyezze a ProClip bal oldalának ferde élét a konzol szélére.



2. Nyomja le határozottan a ProClip jobb oldalát, hogy a ferde él a konzol oldalfalának szélénél, a padló mellett akadjon be. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus LS Series (2007-2012)

