

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Helyezze a mellékelt hézagnyitó vékony végét a sebességváltót körülvevő panel és a konzol széle közötti részbe, hogy szélesítse a rést. Távolítsa el a ragasztószalag borításokat a ProClipről. Akassza a ProClip alsó részének szögletes szélét a padló melletti konzol szélére.



2. Akassza a ProClip felső részének szögletes szélét a hézagnyitó melletti részbe. Nyomja le a ProClip bal oldalát, hogy a szögletes szél teljesen a részbe kerüljön. Húzza ki a hézagnyitót.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sorento (2008-2009)

