

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét a ProClip-ről. Nyomja a ProClip jobb oldalának szögletes élét a részbe a fémintázatú díszléc és a konzol széle között.



2. Nyomja erősen lefelé a ProClip bal oldalának tetejét, hogy a szögletes él bepattanjon a szőnyeg melletti konzol oldalfalának éléhez. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac CTS (2008-2013); Cadillac CTS Coupe (2011-2014)

