

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a központi konzol paneljének kerete és a konzol pereme közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Nyomja a ProClip bal oldali, szögletes szegélyét a réstágító mellett a részbe!

3. Helyezze bal kezének mutatóujját a konzol fala mögé, hogy eltávolítsa azt a kárpittól, és egy nyílást hozzon létre! Nyomja a ProClip tetejét erősen lefelé a másik kezével úgy, hogy annak szögletes szegélye beakadjon a konzol pereme alá a mutatóujja mellett! Húzza ki a mutatóujját! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser (2009-2018)

