

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Helyezze a ProClip bal oldalának szögletes élét a konzol szélére.



2. Nyomja határozottan lefelé a ProClip jobb oldalának tetejét, és ugyanakkor nyomja a ProClip alsó részét az oldalfal felé az ujjával úgy, hogy a szögletes él beakadjon a konzol oldalfalának széléhez a szőnyegnél. Nyomja, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére kattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Tacoma (2005-2015)

