

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását! Helyezze a ProClip bal oldali, szögletes szegélyét a fabetétes fedél és a konzol pereme közötti részbe!

2. Nyomja a ProClip tetejét a jobb oldalon erősen lefelé úgy, hogy annak szögletes szegélye beakadjon a konzol oldalfala alá a kárpitnál!

3. Nyomja a ProClip jobb oldali részét lefelé addig, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy beakad a helyére!

4. A ProClip a helyére került. Megjegyzés: a fabetétes fedél a ProClip rögzítése után is szabadon nyitható és csukható.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Jaguar XF (2009-2015)

