

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Tisztítsa le azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog a mellékelt alkoholos kendő segítségével. Távolítsa el az öntapadó matricákat. Akassza be a ProClip bal oldalát a váltó és a váltó melletti konzol alsó éle közé.



2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát és akassza be a konzol alá. 3-

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz GLK-Class (2008-2012)

