

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet tenni fogja. A réstágítók segítségével táágítsa ki a rést a váltó és a középkonzol kerete között. Távolítsa el az öntapadó matricákat.



2. A ProClip bal oldalát helyezze a réstágítók közti részbe. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a ProClip jobb oldalát lefelé, addig amíg be nem akad.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Buick Regal (2014-2013)
- Opel Insignia A (2014-2013)

