



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahol a ProClip-et telepíteni fogja. Húzza le a ragasztószalag fedőrétegét a ProClip-ről. Helyezze a ProClip jobb oldalának ferde élét a konzol szélére.



2. Nyomja le határozottan a ProClip bal oldalának tetejét úgy, hogy az alsó ferde él a szőnyeg melletti konzol oldalfalának szélébe akadjon. Nyomja addig, amíg látja vagy hallja/érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Frontier (2009-2012); Nissan Xterra (2009-2012)
- Suzuki Equator (2009-2012)

