

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a sebességváltó panele és a konzol éle közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalán található meghajlított él a részbe, a réstágító mellé.

3. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, így a meghajlított él be fog akadni a konzol éle alá. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az bepattant a helyére. Húzza kis a réstágító.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Sedan (2014-2013);
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (2014-2013)

