



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a váltó és a konzol közt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Akassza be a ProClip alsó részét a konzol alá.



2. Nyomj a ProClipet jobbra, amíg be nem akad a réstágító által kitágított rés mellé.

3. A ProClip jobb oldalát nyomja lefelé, amíg a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW Z4 (2009-2016)

