



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos törölkendőt a terület megtisztításához, ahol a ProClipet rögzíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipről. Helyezze a ProClip bal oldalának szögletes élét a konzol szélére.



2. Nyomja le határozottan a ProClip jobb oldalának tetejét, hogy a szögletes él a szőnyeg melletti konzol oldalfalának szélére akadjon. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Insight (2009-2015)

