

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzítené.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a ProClipet telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalának ferde élét a középső panel és a konzol széle közötti részbe.



2. Nyomja le határozottan a ProClip jobb oldalának tetejét, hogy a ferde él a konzol oldalfalának szélénél a szőnyeghez rögzüljön. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére kattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Fusion (2010-2012)
- Mercury Milan (2010-2012); Mercury Milan Hybrid (2010-2012)

