



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahol a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip bal oldalának ferde élét a konzol szélére.



2. Nyomja le határozottan a ProClip jobb oldalának tetejét, így a ferde él a szőnyeg melletti konzol oldalfalának szélére akasztódik. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Cerato (2010-2011); Kia Forte (2010-2011)

