

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület tisztításához, ahol a ProClip-et telepíteni kívánja. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjáról a védőfóliát. Nyomja/akasztja be a ProClip jobb oldalán található szögletes élét a konzol széle és az aprópénztartó közötti részbe.



2. Nyomja le határozottan a ProClip bal felső oldalát, hogy a szögletes él bekattanjon/beakadjon a konzol oldalfalának részébe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Expedition (2007-2017)

