

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a középkonzol és a műszerfal közt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.
2. Helyezze a ProClip jobb felét a konzol mögé.
3. Tegye a mutatóujját a ProClip mögé. Húzza a ProClipet maga felé, majd akassza a bal felét a réstágító által kitágított rés mellé. Húzza ki a réstágítót.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac SRX (2010-2016)

