

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip fog kerülni. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Tegye a ProClipet a középkonzol részébe.



2. Nyomja a ProClipet bal oldalra, amíg az alsó rész be nem akad a középkonzol mögé.

3. Húzza a felső részét felfelé, amíg be nem akad a helyére. Nyomja a ProClipet lefelé, amíg az öntapadó matricák meg nem tapadnak.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 5-series GT F07 (2010-2017)

