

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a konzol panel és annak külső része között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClipet a jobb felénél fogva helyezze a réstágító által kitágított rész mellé.



2. Nyomja a ProClip bal oldalát lefelé, amíg be nem akad a konzol alá. Húzza ki a réstágítót.

3. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Legacy (2010-2014); Subaru Outback (2010-2014)

