

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a konzol éle és a sebességváltót körülvevő panel közti részbe, így kiszélesíti azt. Csúsztassa a részben lévő réstágítót maga felé körülbelül 8cm-rel. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip jobb oldalát található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



3. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a konzol oldalai és a kárpiton lévő konzol oldalfala mögé, így egy kisebb távolság lesz az oldalfal és a kárpit között. (lásd. a képen) Nyomja lefelé a ProClip tetejének bal oldalát, így a meghajlított él be fog hajlani és akadni az oldalfal köré. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Legacy (2010-2014); Subaru Outback (2010-2014)