



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el a ProClipről védőfóliát. Hajlítsa be a ProClip alján lévő elferdített élt, a konzol éle alatt .



2 és 3. Nyomja a ProClipet balra úgy, hogy az elferdített él illeszkedjen a konzol kerete fölé.

4. A ProClip helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan King Cab (2011-2015); Nissan Navara (2011-2015)

