

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről. Akassza be a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a konzol éle fölé.



2. Nyomja lefelé a ProClip bal oldalát, így a meghajlított él be fog akadni a konzol éle alá.

3. Nyomja a ProClip bal oldalának alsó részét a konzol felé, így a meghajlított él tökéletesen a helyére fog illeszkedni.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan King Cab (2011-2015); Nissan Navara (2011-2015)

