

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a konzol oldalán található részbe. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről.



2. Helyezze a ProClip bal oldalát a konzol éle fölé.

3. Nyomja határozottan lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él be fog akadni a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Jetta (2011-2018)

