

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a konzol éle és a középső panel közti részbe, így kiszélesítve azt. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről. Nyomja/akassza be a ProClip alsó részén található meghajlított élt a kárpiton lévő konzol éle köré.



2. Pattintsa fölfelé a ProClipet, a középső konzol irányába. Tegye az ujjait a ProClip felső része alá és húzza meg kissé, így az felfelé fog meghajlani. Akassza be a meghajlított élt a konzol éle fölé, a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, és győződjön meg róla, hogy a meghajlított él illeszkedik a részbe és a lehető legjobban rögzül a ragasztószalag.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda CR-Z (2011-2017)

