

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület tisztítására, ahová a ProClipet telepíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipről. Akassza a ProClip bal oldalán lévő szögletes élt a sebességváltó csukló körüli keret fölé.



2. Nyomja le a ProClip jobb felső oldalát, hogy lefelé hajoljon, és a szögletes él a konzol oldalfalának panel széléhez akasztkodjon. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Juke (2011-2019)

