

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A középső konzol alatti rés nagyon szűk, tehát a réstágítót csak lépésről lépésre szabad mozgatni a rés mentén, hogy kiszélesítse azt. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a résbe, ahogyan azt a kép illusztrálja. Nyomja a másik réstágítót a résbe, az első réstágító mellé, addig, amíg az egyik, a konzol közepére nem kerül. Távolítsa el a másik réstágítót. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el a ProClipről az öntapadó matricákat védő fóliákat.



2. Nyomja a réstágítót a konzol oldalfalában található résbe és nyomja előre a vastagabb végét úgy, hogy ezzel kiszélesítse a rést. Helyezze a ProClip tetejét található elgörbített élt a résbe, a réstágító mellé.



3. Tartsa biztosan a ProClip felső részét az ujjával, ezzel egy időben nyomja előre a ProClip alját a hüvelykujjával, így a meghajlított él be fog akadni a résbe, a réstágító mellé. Nyomja amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

# **Az alábbiakkal kompatibilis**

- Lexus RX Series (2010-2015)