

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a sebességváltó panele és a konzol között található részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja lefelé a ProClip jobb felső részét, így az lefelé fog hajlani és a meghajlított élt be fog akadni a panel éle köré, a konzol oldalaiba. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Juke (2011-2019)

