

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos párnát a terület megtisztítására, ahová a ProClip-et telepíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-en. Helyezze a ProClip bal oldalát a konzol szélére.



2. Nyomja meg erősen a ProClip jobb oldalát, hogy az lefelé hajoljon a padló felé. Nyomja addig, amíg a ProClip alsó részén található szögletes él a konzol oldalfalának szélé köré nem akad. Az ujjával nyomja a tartót a konzol oldalfala felé, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szögletes él teljesen körbeérte a konzol szélét.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda CR-V (2012-2015)

