

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztítására, ahová a ProClip-et felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip jobb oldalát a konzol peremére.



2. Nyomja meg erősen a ProClip bal oldalát, hogy az lefelé hajoljon a padló felé. Nyomja addig, amíg a ProClip alsó részén található szögletes perem be nem akad a konzol oldalfalának szélére. Használja az ujját, hogy a tartót a konzol oldalfala felé nyomja, ezzel biztosítva, hogy a szögletes perem teljesen beakadjon a konzol szélére.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche 911 (2012-2016); Porsche Boxster (Type 981) (2012-2020); Porsche Cayman (Type 981) (2012-2021)

