

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes útmutatást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezné a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a ProClipet telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClipről. Nyomja/beakasztja a ProClip alsó részén található szögletes peremet a konzol pereme alá.



2. Nyomja a ProClipet balra, és akassza be a szögletes peremet a konzol pereme fölé.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz SL-Class (2013-2021)

