

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik felét a középső konzol panelének kerete és a konzol széle közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről.



2. Illessze be a ProClipet úgy, ahogy azt a képen láthatja. Nyomja a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágítók közé.



3. Határozottan nyomja lefelé a ProClip bal oldalát, így a meghajlított él be fog akadni a konzol oldalfalának éle köré, a padlószőnyegnél. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az rögzült a helyére. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Infiniti G37 Coupe (2008-2013); Infiniti G37 Sedan (2009-2013)

