

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt, hogy megtisztítsa a területet, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét a ProClip-en. Helyezze a ProClip bal oldalát a konzol szélére.



2. Nyomja meg határozottan a ProClip jobb oldalát lefelé, hogy az a padló felé hajoljon. Nyomja addig, amíg a ProClip alsó részén lévő szögletes él be nem akad a konzol oldalfalának szélébe.



3. A ProClip a helyére került.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche 911 (Type 991) (2012-2019); Porsche Boxster (Type 981) (2012-2020); Porsche Cayman (Type 981) (2012-2021)

