

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részén található meghajlított élt a konzol oldalfala és a konzol felső panele közti részbe.



2. Pattintsa/nyomja a ProClipet lefelé, így a meghajlított alsó él be fog akadni a konzol oldalának alsó része alá, a részbe.

3. Tegye az ujját a ProClip alá, majd nyomja felfelé azért, hogy az öntapadós rész a lehető legjobban rögzüljön.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Acadia (2013-2016)

