

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg a ProClipet, ahová az kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről. Helyezze a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a konzol széle fölé.



2. Határozottan nyomja le a ProClip jobb oldalát, így a meghajlított él lefelé fog hajlani és be fog akadni a konzol széle köré.

3. Határozottan nyomja a konzol oldalán található rés felé a ProClip oldalát, győződjön meg róla, hogy a meghajlított él minden irányból illeszkedik a résbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Acura RLX (2013-2018)

