



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a konzol alumínium része és a konzol oldalfala közé, hogy tágítsa a rést. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip felső részét a résbe, a réstágító mellé és távolítsa el a réstágítót.



2. A ProClip alsó részét húzza hátra, az utas ülése felé, hogy az alsó éle a műanyag rész éle köré tudjon fonódni.

3. Óvatosan csúsztassa előre a ProClip alsó részét, amíg a műanyag rész szorosan nem fogja.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet SS (2014-2017)

