

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a mellékelt réstágító vastagabb felét a képen látható helyre, így meghatározhatja, hová fog kerülni a ProClip.



2. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről. Nyomja/akassza a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a váltókar kerete és a felső padló konzol széle közti részbe, a réstágító elé.



3. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a konzol oldalfalán található részbe, a ProClip mellé. Nyomja le a ProClip jobb oldalának felső részét, így az lefelé fog hajlani. Az alsó meghajlított élnek be kell akadnia a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Corolla (2014-2015)

