

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az utasításokat, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet telepíti.

1. Használja a mellékelt alkohollapocskát a terület megtisztítására, ahol a ProClipet telepíti. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipről. Helyezze a ProClip bal oldalán lévő szögletes élt a konzol szélére.



2. Nyomja le a ProClip tetejét, hogy lefelé hajoljon, és a ProClip alsó részén lévő szögletes él a konzol alsó szélére akasztkodjon. Nyomja meg a ProClip alsó részét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szögletes él teljesen körbe van akasztva.

3. A ProClip a helyén van

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Tucson (2014-2015)

