



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik részét a résbe, a középső konzol fabetétje és a bőr felső rész közé, hogy tágítsa a rést.

2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip alsó részét a résbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítók vékonyabbik részét a képen látható helyre, hogy tágítsa a rést. Nyomja előre a ProClip bal szélét, ezáltal a felső részt tudja rögzíteni a résbe. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Suburban (2015-2020); Chevrolet Tahoe (2015-2020)
- GMC Yukon (2015-2020); GMC Yukon Denali (2015-2020); GMC Yukon XL (2015-2020); GMC Yukon XL Denali (2015-2020)

