



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, olvassa el az utasításokat, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClipet telepíteni fogja. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedelét. Helyezze a ProClip bal oldalát a konzol szélére.



2. Nyomja le a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a ferde él beakadjon a konzol szélébe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo XC90 (2015-2024)

