



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip bal oldalát a konzol élére.



2. és 3. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, hogy az éle a konzol éle alá akadjon.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Outback (2015-2020)

